

Kurzanleitung Schachuhr KAISSA

Die Uhr hat die beiden Betriebsarten „PLAY“ (Spielen) und „PROGRAMMING“ (Programmierung)

Spiel

Nach dem Einschalten (ON-OFF Schalter auf der Unterseite) befindet sich die Uhr in der Betriebsart „PLAY“, die Uhr ist angehalten und zeigt die verbleibende Bedenkzeit für beide Seiten an, abhängig von der eingestellten Zeitkontrolle.

Spieler 1 = linke Uhr, Spieler 2 = rechte Uhr

Partie starten: Taste D kurz drücken

Partie anhalten: Taste D gedrückt halten

Taste A: Ansage der verbleibenden Bedenkzeit von Spieler 1 auf dem linken Kopfhörer

Taste B: Ansage der verbleibenden Bedenkzeit von Spieler 2 auf dem linken Kopfhörer

Taste E: Ansage der verbleibenden Bedenkzeit von Spieler 1 auf dem rechten Kopfhörer

Taste F: Ansage der verbleibenden Bedenkzeit von Spieler 2 auf dem rechten Kopfhörer

Programmierung

Bitte beachten: Alle Ansagen zur Programmierung erfolgen auf dem linken Kopfhörer, die Uhr muß angehalten sein (siehe oben)

Programmierung starten: Taste C gedrückt halten. Durch wiederholtes Drücken der Taste C werden die verschiedenen Parameter (Bedenkzeit, Spielmodus, Sprache, Lautstärke, Ton, Batteriestatus) ausgewählt

Programmierung beenden: Taste D gedrückt halten

Bedenkzeit

Umschaltwippe: Festlegen des Spielers, dessen Bedenkzeit eingestellt werden soll

Taste A: Cursor links

Taste B: Cursor rechts

Taste E: Verringern der Ziffer

Taste F: Erhöhen der Ziffer

Taste C: Einstellen der Zügezahl

Taste E: Verringern der Ziffer

Taste F: Erhöhen der Ziffer

Spielmodus

Umschaltwippe links: Einstellung Spielmodus, Zeitkontrolle und Bonus

Umschaltwippe rechts: Einstellung Bedenkzeit in Stunden, Minuten und Sekunden

In beiden Stellungen:

Taste A: Cursor links

Taste B: Cursor rechts

Taste E: Verringern der Ziffer

Taste F: Erhöhen der Ziffer

Sprache

Umschaltwippe links: Einstellung Sprache für Spieler 1 durch die Tasten A, B

Umschaltwippe rechts: Einstellung Sprache für Spieler 1 durch die Tasten E, F

Lautstärke

Umschaltwippe links: Einstellung Lautstärke für Spieler 1 durch die Tasten A, B

Umschaltwippe rechts: Einstellung Lautstärke für Spieler 1 durch die Tasten E, F

Ton

00: ausgeschaltet

01: eingeschaltet

Taste A: Verringern des Wertes

Taste B: Erhöhen des Wertes